



krok o stupeň výš

[www.stadler.cz](http://www.stadler.cz), [info@stadler.cz](mailto:info@stadler.cz)  
BEZPLATNÁ LINKA: 800 555 556

**PRAHA**  
Nad Šárkou 766/58  
160 00 Praha 6  
tel.: +420 241 441 001  
fax: +420 241 441 002  
mobil: +420 608 126 570  
[praha@stadler.cz](mailto:praha@stadler.cz)


**BRNO**  
Mlýnská 68  
602 00 Brno  
tel.: +420 548 210 871  
mobil: +420 608 126 571  
[brno@stadler.cz](mailto:brno@stadler.cz)

**ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
Husova 13  
370 05 České Budějovice  
tel.: +420 387 411 122  
fax: +420 387 411 120  
mobil: +420 608 126 572  
[budejovice@stadler.cz](mailto:budejovice@stadler.cz)


**Schody  
Stadler®**

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ


# Nabídka ZÁBRADLÍ a STUPŇŮ




Typ R 1




Typ R 2




Typ I 3




Typ ID 5




MW 30/30; SP rošt



MW 30/30; XSP rošt



MW 30/10; P rošt



MW 30/10; XP rošt



## Schodiště VENKOVNÍ

### Nosná konstrukce

#### Standard:

Dva rovnoběžné nosníky svařené z ocelového uzavřeného profilu obdélníkového průřezu (60/40 nebo 80/40 mm – dle statického výpočtu), které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Montážní spoje jsou šroubovány.

#### Bočnicová:

Dva rovnoběžné nosníky z ploché oceli tl. 8–10 mm, které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Všechny montážní spoje jsou šroubovány.

#### Vřetenová:

Vřeteno z ocelové trubky průměru 114 mm, na které jsou přišroubovány rámy nosící pororošt. Všechny montážní spoje jsou šroubovány.

### Zábradlí:

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, šroubované k nosné konstrukci nebo k vřetenu, viz přehled našich zábradlí.

### Stupně:

Konečné stupně jsou z pororoštu 30/30 (30/10) nebo teracové tl. 60 mm.

**Povrchová úprava:** žárové zinkování